

Vyzualizační Software TopView 3

Vzdálený přístup

Přes možnost ze vzdálených instalací spravovat vestavěná zařízení, se mohou snížit provozní náklady a zkrátit doba reakce. Dle předložených požadavků můžeme u těchto chytrých instalací probíhající procesy automaticky regulovat, vizualizovat, ručně ovládané nebo všechny procesy zaznamenané nebo vyhodnocené.

Software TopView je v pozici v instalaci použitý a schopný připojení k síti u regulátoru TOPAX MC a externě k adresování a vizualizaci řídicích jednotek z centrálního umístění na PC.

Vizualizace a přihlášení

Všechny TOPAX MC regulátory od Lutz-Jesco mají opci, vlastnost rozhraní pro datovou síť. Se Softwaerem TopView je provozovatel stále přes RS 485 Bus-síťové spojení s aktuálním měřením a stav jako každého připojeného TOPAX MC vzdáleného regulátoru můžete číst a současně adresovat.

Po krátké konfiguraci datové sítě a regulátoru v Softwaere, jsou ihned všechny měřené hodnoty, alarmy a regulační nastavení ve správném čase k dispozici. Data mohou být jak tabulkově, tak graficky přes časový nebo sloupcový diagram být prezentovány. Prezentace probíhá v barvě, může být zvětšena a vytištěna. Přes Windows vyvstává možnost současného náhledu více zobrazení.

V denním protokolu budou data denně 24 hodin automaticky uchovány a mohou být vždy opět načteny a vizualizovány. Export textových formátu nebo tabulek je možný.

Pro vedení provozní knihy např. u veřejných bazénů může být udržován a protokolován časopis.

K řízení dalších vstupů a výstupů může být spínací jednotka s až 8 vstupy a výstupy na datovou síť integrována. Konfigurace spínání výstupů a přečtení vstupů probíhá rovněž přes TopView.

Softwaere TopView je vybaveno ochranou (Dongle) a chráněno proti kopírování. Bez instalace Dongle pracuje TopView ve velmi omezeném funkčním rozsahu, může být k testovacím účelům velmi dobře použito. Instalace je proto přes webové stránky Lutz-Jesco bezplatně k obdržení.

Aktuální verze TopView je kompatibilní s Microsoft Windows XP a Vista (v aktuálním servisním balíčku).



Krátce

- vizualizace a hlídání TOPAX MC regulátoru
- RS 485 Bus- síťové připojení
- připojení a pro 15 regulátorů
- připojení jedné spínací jednotky až s 8 vstupy a výstupy
- zobrazení a archivace všech příchozích alarmů
- automatický denní protokol
- denní provozní kniha
- bezplatná testovací verze
- kompatibilní s Windows Vista

Modelové varianty

název produktu	popis	obj.č.
TopView 3 Mini	bezplatná testovací verze	41900010
TopView 3 Standard – USB	Plná verze s hardwaerovou ochranou (USB Donle)	41900011
TopView 3 Standard - Parallel	Plná verze s hardwaerovou ochranou (Parallel Donle)	41900012
TopView Upgrade ze standardní verze 1/2 na 3 - USB	Upgrade z plné verze 1 nebo 2 na 3 (USB Dongle)	41900013
TopView Upgrade ze standardní verze 1/2 na 3 - Parallel	Upgrade z plné verze 1 nebo 2 na 3 (Parallel Dongle)	41900014

Rozsah dodávky

Následující komponenty jsou dodávány

- TopView instalační CD
- návod na instalaci a obsluhu
- Hardware Donge (USB nebo Parallel, dle modelu)

Příslušenství

Na výběr je k dispozici pro instalaci následující příslušenství:

popis	obj.č.
konvertor rozhraní RS 232 ~ RS 485	44300101
konvertor rozhraní USB ~ RS 485	44300102
datový kabel	78107